

BEDIENUNGSANLEITUNG ANALOGE FUNKWANDUHR

Sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer neuen
Funkwanduhr. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
sorgfältig, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

ANALOGE ANZEIGE

Inbetriebnahme

Setzen Sie in das Batteriefach des Uhrwerkes (A) eine 1,5V AA Batterie ein. Die Zeiger der Uhr bewegen sich auf die 12:00:00 Position und bleiben stehen. Nun beginnt Ihre Uhr, das DCF77 Funksignal zu empfangen. Dieser Vorgang kann 3-10 Minuten dauern. Bei erfolgreichem Empfang des Signals stellen sich die Zeiger automatisch auf die korrekte Uhrzeit ein. Sollte der Empfang des Funksignales nicht erfolgreich sein, wird die Uhr den Empfangsversuch stündlich wiederholen. Nach 14 missglückten Empfangsversuchen wird die Uhr keine weiteren mehr unternehmen und muss manuell eingestellt werden.

Sie können manuell einen Neustart des Funkempfangs auslösen, indem Sie die REC Taste (C) auf der Rückseite der Uhr 5 Sekunden gedrückt halten. Die Zeiger laufen erneut zur 12 Uhr Position und die Uhr versucht das DCF77 Funksignal zu empfangen.

Manuelle Zeiteinstellung

Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn die Uhr gerade das Funksignal sucht (Zeiger auf 12:00:00). Drücken und halten Sie 5 Sekunden die M.SET (D) Taste auf der Rückseite der Uhr. Die Uhr wechselt in den manuellen Modus.

Drücken und halten Sie M.SET (D), um die Zeiger in die korrekte Position zu bewegen.

Bei kurzem Druck bewegen sich die Zeiger schrittweise um eine Minute.

Nach 7 Sekunden ohne Druck auf M.SET (D), verlässt die Uhr den manuellen Modus und die Zeit läuft normal weiter.

STÖRQUELLEN FÜR DEN EMPFANG

Das DCF77 Funksignal wird aus der Nähe von Frankfurt am Main gesendet und kann bis zu ca. 1500 km im Radius um Frankfurt am Main empfangen werden. Allerdings gibt es einige Störquellen, die den Empfang erheblich behindern können.

Bitte hängen Sie Ihr Gerät an einem anderen Platz auf und beachten Sie bitte, dass es in der Nähe von PC, Telefon, Radio und TV zu elektromagnetischen Strahlungen kommen kann, die den Empfang des DCF77 Funksignals stören können. Weitere Störquellen für den Empfang des Funksignals können starke Gebäudedämmungen (metallische Bauelemente), hohe Berge oder atmosphärische Störungen sein. Ersetzen Sie ggf. die Batterien. Sollte ein Empfang des Funksignals überhaupt nicht möglich sein, stellen Sie die Uhrzeit bitte manuell ein.

ENTSORGUNG

Dieses Elektrogerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie es bitte an der entsprechenden kommunalen Sammelstelle ab.

BATTERIEN

Bitte entsorgen Sie Ihre Batterien sachgerecht in extra hierfür aufgestellten Gefäßen im Handel. Batterien gehören nicht in den Hausmüll.

GARANTIE

Für diesen Artikel leisten wir 5 Jahre Garantie. Die Garantiezeit beginnt ab dem Verkaufsdatum (Kassenbonn, Kaufbeleg). Innerhalb dieser Zeit beheben wir sämtliche Mängel, die auf Material und Fertigungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos. Für Beschädigungen, die auf unsachgemäße Behandlung, wie z.B. Sturz, Stoß, Wasser zurückzuführen sind, besteht kein Garantieanspruch.

Senden Sie Ihr sorgfältig verpacktes Produkt bitte an folgende Serviceadresse:

inter-quartz gmbh
Valterweg 27A
65817 Eppstein
Tel.: +49 (0)6198 - 571825
Fax: +49 (0)6198 - 571826

Kostenlose Service Hotline: 00800 5515 6616
www.inter-quartz.de

digi-tech ®, Valterweg 27A, D-65817 Eppstein

